

Montage Handschutz für Kindersitz

Vor dem Befestigen auf die unterschiedliche Schenkellänge der Cover achten. Die Handschutzcover werden dann gespiegelt verbaut.

1. Die innenliegenden (achsnahen) Befestigungspunkte mit Kabelbindern an den Schutzblechstreben befestigen.
2. Die obenliegende Cover-Kante unter den Schutzblechrand schieben. Das ausgesparte Mittelstück wird nicht unter das Blech geschoben, sondern bleibt außen anliegen.
3. Die außenliegenden Befestigungspunkte mit Kabelbindern an den Schutzblechstreben befestigen.
4. Kabelbinder festziehen und kürzen. Es dürfen keine Kabelbinderenden überstehen.

